

Monteringsvejledning

LUX

Læs grundig inden montering

Ved montering i enkelte bilmodeller **kræves ekstra elektronikboks**, for problemfri montering til bilens originale instrumenter

Ct-udstyr **påtager sig intet ansvar** for, om spejlet kan monteres i alle bilmodeller, men giver 14 dages fuld returret, hvis varen er i original stand.

Tilslutning: Der skal monteres sikring 2 A (monteres på stelledning)

- Rød: fast plus + 14,8 V
- Skærm: stel
- Grøn: højre blinkdiode + 14,8 V
- Hvid: venstre blinkdiode + 14,8 V
- Gul: impuls 0 – 400 Hz
- Blå: fjernlysdiode + 14,8 V
- Sort: horn over stel max. 1 A
- Lilla: Bremsediode + 14,8 V
- Brun: Koblingsdiode + 14,8 V

Indstilling af code:

1. Efter tilslutning af strøm, tryk på øverste bagerste knap 4. gange, til der står 0 km/t, øverst, samt dst og 0 nederst i display
2. Hold derefter samme knap inde i 3 sek. Så der nederst blinker 215, det skal ændres (ved at trykke på nederste knap, og bekræfte ved at trykke på øverste knap) til at passe til bilens impulssignal, forskelligt fra bil til bil (eks. Bmw E46 code 083)
3. Ved ændring af code, gentag punkt 2, husk der nederst skal stå dst.

Instilling af ur:

1. Samme fremgangsmåde som indstilling af code, blot skal ur være nederst i display

Der ydes ingen garanti for urets nøjagtighed p.g.a. temperatursvingninger.

Tilbehør:	Frekvensfilter for tilpasning af impulssignal Relæboks for horn
-----------	--

Spejlet er afprøvet og testet, inden forsendelse, så ved evt. reklamation skal spejlet returneres inden nyt fremsendes, eventuelle omkostninger i forbindelse med returnering samt montering / afmontering, er for købers regning.

Tom Traumer og Carsten With
Sortspættevej 3
9270 Klarup

30. marts 2005
2004-9131-24 / MMH 20
Sagsbehandler: Mads Mazanti Hansen
+bilag

FÆRDELSAFDELINGEN

Sekretariatet
Ellebjergrvej 52
2450 København SV

Telefon: 3314 8888
Lokal: 7488
Telefax: 3343 0004

E-mail: rpchi@politi.dk
Web: www.politi.dk

KOPI

Rigspolitiet henviser til tidligere brevveksling, senest Deres brev af 3. marts 2005, vedrørende et særligt indvendigt førerspejl til brug i skolevogne.

Det fremgår af § 30, stk. 4, og § 45, stk. 3, i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 801 af 22. september 2003 om kørekort (kørekortbekendtgørelsen), at køretøjer, der anvendes i køreundervisningen og ved den praktiske prøve, skal opfylde betingelserne i bilag 5.

I brev af 3. marts 2005 har De oplyst, at

- formålet med spejlet har været at kørelæreren ikke skal flytte blikket væk fra forrudens synsfelt,
- der er modtaget positive tilbagemeldinger på brugen af spejlet,
- der vil blive anvendt en større kontakt som betjeningsknap for lydsignalapparatet således, at knappen lettere "rammes",
- størrelsen af tallene i displayet er 8 mm, som er større end tallene i de fleste bilmærkers hastighedsmålere og, at
- displayet til hastighedsvisningen i spejlet er testet med forskellige belysningsstyrker i både mørke og sollys.

Rigspolitiet finder på baggrund af de foreliggende oplysninger, at der i skolevogne (kategori B) kan anvendes et særligt indvendigt førerspejl, der er forsynet med 2 ekstra kontrollamper for retningsviserblinklys (dioder), et display, der viser bilens hastighed og med en ekstra betjeningsanordning til aktivering af lydsignalapparatet.

Rigspolitiet finder dog, at belysningen af displayet til hastighedsvisningen skal kunne ændres efter den aktuelle brugers behov.

Det forudsættes, at nøjagtigheden af hastighedsvisningen i spejlets display er den samme som køretøjets originale hastighedsmåler.

Kopi af dette brev er tilsendt Færdselsstvrelsen.

Kopi af dette brev bør forevises i forbindelse med syn og godkendelse af køretøjet som skolevogn.

Side 2

Med venlig hilsen



Mads Mazanti Hansen
politiasessor

Handelsbetingelser hos Ct udstyr

Inden montering anses køberen at have læst og accepteret følgende salgs- og leveringsbetingelser.

Bestilling:

Der kan bestilles varer hos Ct udstyr via tlf. 98 12 03 18 / 28 10 10 10. der må påregnes leveringstid på 4 – 8 dage.

Priser og levering:

Priserne er angivet af sælgers lager, og kan ændre sig uden varsel. Tilbud afgivet af Ct udstyr gælder fra påførte dato i 8 dage. Alle varer sendes med Post Danmark. Hvis det leverede ikke svarer til faktura skal Ct udstyr have besked i rimelig tid efter modtagelsen af varerne, da det ellers vanskeliggør efterforskningen, og dermed også muligheden for at finde en evt. fejlkilde. Bliver Ct udstyr ikke kontaktet inden for rimelig tid, betragtes ordren som korrekt leveret.

Ct udstyr kræver et ekspeditionsgebyr, som dækker porto og forsendelse.

Betaling:

Alle køb betales kontant. der ydes ikke kontrantrabat eller kredit.

Dog kan firmaer og offentlige institutioner opnå kredit efter positiv kreditgodkendelse og der kræves gyldig rekvisition for hver køb. Indhentning af kreditgodkendelse varer typisk 14 dage.

Overskrides en betalingsdato, vil der blive påført gebyrer og rente efter gældende takster.

Overskrides kreditgrænsen eller der er forfaldne fakturaer, vil alle yderligere leveringer blive tilbageholdt uden varsel, indtil betaling har fundet sted.

Fortrydelsesret:

Fjernsalg (Postordre):

Specialfremstillede varer, som f. eks. specialfremstillede Spejle og bokse, kan ikke returneres. Varer som ikke er specialfremstillede og som stadig er i væsentlig samme stand som modtaget, kan returneres inden 14 dage fra vares modtagelse. Der vil blive sendt en check pålydende det tilgodehavende, minus ekspeditionsgebyret og evt. efterkravsgebyr, indenfor 5 arbejdsdage. Hvis plomberingen er brudt eller afprøvningen af varen forringer varens salgsværdi frafalder returretten. Det er ikke muligt at returnere spejle / bokse der har været åbnet, eller hvor kabel / stik er beskadiet. Varer sendt tilbage til Ct udstyr på efterkrav, vil blive nægtet modtaget. Ved fejlleverancer og lignende ombyttes varerne naturligvis.

Betingelser for fortrydelsesretten:

For at du kan fortryde, skal varen kunne afleveres i væsentlig samme stand og mængde, som du modtog den i. Du kan ikke fortryde, hvis du har taget varen i brug, og det er åbenbart, at det forringer salgsværdien. Du må gerne pakke varen ud og undersøge den og eventuelt prøve den.

Dørsalg (Værkstedet):

Der er ingen returret.

B2B (Business To Business):

Der er ingen returret.

Garanti:

Ct udstyr yder 2 års reklamationsret mod fabriksfejl på alt udstyr købt hos Ct udstyr. Dette gælder med mindre andet er aftalt, og kun mod fremvisning af gyldig faktura. Skulle en vare gå i stykker ved normalt brug, sendes/afleveres den, så vidt mulig i original emballage, med alt tilbehør og manualer, samt en kopi af fakturaen og en fejlbeskrivelse til Ct udstyr, som så formidler reparationen af varen. Reparation udføres normalt indenfor 8 – 14 arbejdsdage.

Evt. fragt til Ct udstyr betales af kunden. Returporto betales af Ct udstyr. Ved returnering til udlandet, betaler køber for returporto.

Garantien gælder ikke for reservedele, som har lidt overlast, eller der er foretaget indgreb i varen uden forudgående aftale. Garantien dækker heller ikke fejl opstået ved fejlmontering, eller fordi monteringsvejledningen ikke er fuldt.

Viser varen sig ikke at være i stykker, eller fejlen ikke kan påvises ud fra kundes fejlbeskrivelse, vil varen blive returneret, og kunden vil blive faktureret for forbrugt tid, til dækning af teknikerløn. Derudover hvis varen skal sendes også porto og efterkravsgebyr dækkende den aktuelle vares vægt.

Forbehold og ansvar:

Ct udstyr forbeholder sig ret til ændring i produkter og priser uden varsel, også uden at udgive ny prisliste. Der tages forbehold for eventuelle udsolgte varer, trykfejl og tastefejl. I det omfang at Ct udstyr er ansvarlig over for køberen er Ct udstyr's ansvar begrænset til det direkte tab (max. varens pris), og dermed ikke følgeskader på tilsluttet udstyr eller indirekte tab, som tabt arbejdsfortjeneste, driftstab og lign.

Ct udstyr påtager sig intet ansvar overfor købers retsforhold til 3. mand. Enhver handel udføres under forbehold for force majeure, herunder samfundsmæssige uroligheder, manglende råmaterialer, naturkatastrofer, strejker, ildebrand, tyveri og enhver anden udefra kommen begivenhed som forhindrer Ct udstyr eller vore leverandører i at levere.

Ct udstyr påtager sig intet ansvar for at produkter købt hos Ct udstyr, virker sammen med produkter købt andet sted. Ved evt. garantireparation hvor fejlen viser sig at være at vores produkt ikke virker sammen med et produkt købt hos en anden forhandler, vil varen blive betragtet som 100% OK og vil derfor blive behandlet efter vores garantibestemmelser.